



BandRate Smart (BR Smart)

Инструкция по эксплуатации

Основные функции и настройки приложения

Личная информация

Пожалуйста, настройте личные данные после входа в приложение, Настройки → Личные настройки.

Редактирование пола, возраста, роста и веса.

Установите цель активности и цель сна, чтобы вы могли следить за ними. Вы можете установить период отсутствия напоминаний или отключить их в меню уведомлений.

Уведомление

Входящий звонок:

Вибрация и отображаемое имя или номер (Отображайте имя только в том случае, если оно указано в вашем списке контактов.)

Сообщение:

Виброзвонок с именем из списка контактов или номером, если он неизвестен.

Другие уведомления:

Вибрация, когда есть Wechat, QQ или другие приложения.

Сидячее положение:

Вибрация и отображение значка при отсутствии активности за период, заданный в личной информации.

Вибрация:

Включите / выключите, чтобы включить / отключить функцию вибрации на экране для уведомлений.


Предупреждения для пользователей Android:

Разрешите Yoho Sports запускаться в фоновом режиме при использовании уведомлений и добавьте его в список доверенных приложений для управления функциями.

1

Введение

Описание



Как носить

Лучше всего носить браслет после стиолода и регулировать через регулировочное отверстие.



5

Основные функции и настройки приложения

Smart будильник

До 3 сигналов будильник с вибрацией. Поддержка автономных часов.

Настройка отображения диапазона

Выберите интерфейсы отображения при нажатии кнопки.

Аварийное отключение

Вибрирует и отображает значок, если устройство отключено неправильно. (Не отключается при нажатии, или от системы)

Поиск браслета

Нажмите «Найти браслет», он начнет вибировать при подключении к телефону.

Встряхните для фото

Войдите в интерфейс и встряхните устройство, камера на телефоне сделает снимок через 3 секунды после обратного отсчета.

6


2

Заряд батареи

Пожалуйста, убедитесь, что уровень заряда батареи в норме при первом использовании. Низкий заряд батареи приведет к отключению, вам необходимо зарядить браслет для включения.

Как зарядить

Пожалуйста, вытащите устройство из браслета. Одна сторона зарядки, вставлена в устройство, другая сторона подключена к USB.



Как пользоваться

Включение и отключение

1. В выключенном состоянии нажмите и удерживайте кнопку более 3-х секунд, чтобы запустить устройство.
2. В состоянии включения нажмите и удерживайте в течение 3-х секунд кнопку, чтобы войти в интерфейс отключения, и выберите Выкл. Если приложение не будет работать в течение 5 секунд, система будет выключена.

01-01 10:50

off on

Работа:

1. Короткое нажатие кнопки может включить подсветку экрана или переключить страницу дисплея при включенном питании.
2. Бездействие в течение 5 секунд отключит подсветку экрана по умолчанию.
3. Система автоматически начнет измерение частоты пульса при переключении на интерфейс частоты пульса и выключит экран через 5 секунд после отображения результата.

3

Установка приложения на телефоне

Отсканируйте QR-код или войдите в магазин приложений, чтобы загрузить и установить "Yoho Sports".



Android



iOS

Системные требования: Android 5.0 и выше, IOS 8.0 и выше, Bluetooth 4.0.

Как подключиться

Подключите приложение при первом использовании для калибровки и автоматической синхронизации времени.

Откройте приложение
Нажмите «Настройки»
↓
Мое устройство
↓
Сканирование устройства
↓
Нажмите, чтобы подключиться



1. После завершения соединения приложение автоматически запомнит адрес Bluetooth. После открытия или запуска в фоновом режиме, приложение автоматически найдется и подключится
2. Пожалуйста, убедитесь, что приложение разрешено запускать в фоновом режиме.

7

Вопросы-Ответы

Почему нет уведомлений, после подключения устройства?

Пользователи Android: убедитесь, что браслет подключен к телефону. Затем откройте разрешения и разрешите доступ к входящему звонку. Сообщение и контакты в настройках в режиме ожидания. Если установлено какое-либо приложение безопасности, добавьте Yoho Sports в разрешенные приложения.

Пользователи IOS: Нет уведомлений при подключении, перезагрузите телефон и подключитесь снова. Затем нажмите «Объединить» после запроса Bluetooth-соединения.

Основные параметры

| | | | |
|--------------|--------------------------------------|-------------|---------------|
| Тип продукта | Smart часы | Тип батареи | Литий полимер |
| Вибрация | Поддерживается | Связи | BLE 4.0 |
| Температура | 10C = 50C | Датчик | Акселерометр |
| Требование | IOS 8 или выше/ Android 5.0 или выше | | |

Уведомление о безопасности

1. Не надевайте ленту во время душа или плавания.
2. Пожалуйста, подключите диапазон при синхронизации данных.
3. Когда вам нужно зарядить, снимите браслет и вставьте в USB зарядного устройства
4. Не подвергайте полосу воздействию высокой влажности или чрезмерно высокой или низкой температуры.
5. Когда происходит сбой диапазона, проверьте, достаточно ли памяти телефона и не закрыто ли обслуживание, а затем перезагрузите телефон и попробуйте снова.

Комплектация

* Устройство * Ремешок * Упаковка и инструкции

8