

BandRate Smart

Руководство пользователя

1. Носите устройство правильно

Часы лучше всего носить после запястья. Отрегулируйте размер в соответствии с регулировочным отверстием; застегните ремешок на запястье. Держите датчик близко к коже без движения.

2. Зарядите часы

При первом использовании убедитесь, что часы полностью заряжены. Если часы не работают, подключите зарядное устройство для зарядки.

3. Установите приложение для часов на свой телефон

Отсканируйте QR-код или скачайте и загрузите приложение вручную.



Системные требования: Android 5.0 и выше; iOS 9.0 и выше; Bluetooth 4.0.

13. Напоминание о сидячем положении.

Вы можете установить интервал напоминания, если вы долго сидите, в установленное время браслет завибрирует.

14. Поднимите руку, чтобы подсветить экран.

Поднимите руку и поверните экран к себе, чтобы он засветился.

15. Режим «Не беспокою»

Вы можете установить период времени. В течение установленного периода браслет не получает уведомления.

16. Сбросить устройство.

Эта функция удалит все данные браслета (шаг, подсчеты и т. д.)

17. Удалить устройство

Эта функция стирает данные и удаляет устройство.

18. Меры предосторожности.

1. Часы нельзя использовать для глубоких погружений и длительного нахождения в воде. Кроме того, часы не устойчивы к горячей воде.

2. Пожалуйста, подключите браслет при синхронизации данных.

3. Для зарядки используйте прилагаемый кабель для зарядки.

4. Не подвергайте часы длительному воздействию влаги при очень высокой или очень низкой температуре.

5. Перезагрузка браслета происходит частотно. Пожалуйста, проверьте информацию о памяти мобильного телефона, чтобы очистить ее и повторить попытку, или выйдите из приложения и снова откройте его.

6. Результаты измерений этого продукта предназначены только для справки, а не для каких-либо медицинских целей или оснований. Следуйте инструкциям врача и не ставьте самодиагностику и не проводите лечение на основе измерений.

7. Bluetooth отключится при превышении расстояния.

8. Используйте сброс к заводским настройкам с осторожностью. Восстановление заводских настроек приведет к потере всех настроек содержимого приложения и данных браслета.

19. Основные вопросы.

1. Почему я не могу синхронизировать часы? Сначала нужно проверить, заряжен ли аккумулятор.

Во-вторых, поднесите трекер к телефону и попробуйте снова подключиться. Если проблема не исчезла, переподключите Bluetooth.

2. Почему иногда я не могу подключиться к телефону? Из-за проблем с помехами в Bluetooth время подключения может каждый раз отличаться. Если он не подключен в течение длительного времени, убедитесь, что устройство находится вдали от магнитного поля. Служба Bluetooth может работать неправильно, когда ваш телефон перезагружен, что сделает соединение недоступным. Обычно при перезагрузке телефона Bluetooth можно подключить нормально.

3. Почему не получается включить часы? Возможно время нажатия кнопки питания слишком короткое, держите его более 3-х секунд.
Возможно низкое энергопотребление, зарядите устройство.

4. Подключение устройства.

При первом использовании необходимо подключить приложение для синхронизации. После успешного подключения браслет автоматически синхронизирует время. Включите Bluetooth мобильного телефона. В настройках приложения нажмите «привязать устройство», автоматически начнется поиск ближайших устройств, когда Bluetooth найдет браслет, он подключится к нему. Приложение автоматически сохранит Bluetooth-адрес браслета, приложение откроется и запустится в фоновом режиме, автоматически найдет и подключит браслет.

В случае успешного подключения необходимо включить системный переключатель синхронизации Bluetooth.

- Приложение автоматически сохранит адрес Bluetooth браслета. Когда приложение открыто или работает в фоновом режиме, оно автоматически выполняет поиск и подключается к браслету.
- Телефоны Android используют все разрешения для уведомлений, такие как чтение контактной информации и включение фонового изображения приложения в настройках телефона.

Соединение Bluetooth

- a. Сначала включите Bluetooth на часах, потом на смартфоне и войдите в меню уведомлений Bluetooth. После успешного сопряжения, отобразится значок Bluetooth в строке состояния часов, в это время часы и мобильный телефон сопряжены.
- b. Можно найти, добавить и удалить устройства Bluetooth. Имя и адрес Bluetooth устройства можно просмотреть в разделе «О телефоне».

4. Почему часы быстро разряжаются?

Батарея не полностью заряжена, (для полной зарядки требуется около 2-х часов).

5. Почему часы невозможна зарядить?

Срок службы батареи сократится через несколько лет, проверьте, работает ли батарея.

Замените зарядное устройство, если оно не работает. Убедитесь, что разъем USB подключен правильно.

20. Обслуживание.

1. Используйте мыло и воду, чтобы очистить датчик и порт. Рекомендуется чистить часы каждую неделю.

2. Не царапайте датчик и не защищайте его от повреждений.

3. Необходимо протереть браслет влажной тканью и удалить масляные пятна или грязь с помощью мыла.

4. Не подвергайте браслет воздействию сильных химических веществ, таких как бензин, чистящий растворитель, спирт, пропиловый спирт, этиловый спирт или репеллент.

5. После купания промойте браслет водой из-под крана и проприте его мягкой тканью, чтобы он оставался сухим.

6. Берегите браслет от сильных ударов, экстремально высоких температур и инсоляции.

7. Часы водонепроницаемые только тогда, когда корпус не поврежден. Водонепроницаемость может быть неэффективной после удара или падения.

5. Запись измерений браслета.

1. Количество шагов. Браслет записывает количество ежедневных шагов, можно просмотреть текущие шаги в реальном времени.
2. Расстояние. Расстояние движения оценивается на основе количества шагов при ходьбе.
3. Калории. Количество сожженных калорий записывается на основе количества шагов при ходьбе.

6. Режим сна

Когда вы засыпаете, браслет автоматически переходит в режим мониторинга сна; автоматически определяет глубокий сон / легкий сон / подъем всю ночь, рассчитывает качество вашего сна; Данные о сне будут доступны, если вы наденете браслет, сон будет определяться с 22:00. В приложении есть отображение ежедневных, еженедельных и ежемесячных данных о сне в виде графика, расчет ежедневного качества и продолжительности сна.

7. Найти мобильный телефон.

Когда браслет подключен к ПРИЛОЖЕНИЮ, нажмите «Найти телефон» на браслете, и телефон издаст сигнал уведомления.

8. Найти браслет.

В подключенном состоянии в приложении нажмите кнопку «Искать браслет», и браслет завибрирует.

9. Функция секундомера.

Войдите в секундомер, нажмите запуск, чтобы начать отсчет времени, нажмите кнопку паузы, чтобы остановить подсчет, и нажмите кнопку сброса, чтобы очистить отсчет времени.

Устранение общих неисправностей

Если во время использования устройства возникла проблема, обратитесь к следующим пунктам, чтобы решить ее. Если проблема не исчезнет, обратитесь к продавцу.

1. Часы не включаются. Слишком короткое нажатие кнопки питания, нажмите более 3 секунд. Уровень заряда аккумулятора слишком низкий, подключите зарядное устройство.

2. Часы автоматически выключаются. Уровень заряда батареи слишком низкий, подключите зарядное устройство.

3. Часы быстро разряжаются. Аккумулятор заряжен не полностью. Убедитесь, что у вас достаточно времени для его зарядки (минимум 2 часа).

4. Часы не заряжаются. Проверьте, есть ли в наличии аккумулятор. Срок службы аккумулятора снижается после нескольких лет использования. Проверьте, что кабель USB подключен правильно.

5. Имя вызывающего абонента не отображается при приеме вызова. Возможно не был предоставлен доступ к адресной книге; выполните сопряжение снова.

6. Плохое качество звука при разговоре. Умные часы находятся слишком далеко от телефона, подойдите ближе; сигнал Bluetooth слишком слабый.

10. Информационный интерфейс

Браслет принимает сообщения и напоминания, чтобы просмотреть все уведомления войдите в этот интерфейс, чтобы просмотреть последние записи. Браслет может управлять предыдущей и следующей песней, а также приостанавливать / начинать воспроизведение.

11. Настройки приложения.

1. Личная информация. Укажите свои личные данные после входа. Вы также можете установить ежедневные целевые шаги для отслеживания ежедневных выполнений.

2. Уведомления SMS: в подключенном состоянии, если функция напоминания SMS включена, браслет будет вибрировать при появлении сообщения.

3. Другие напоминания: в подключенном состоянии, если эта функция включена, при появлении таких сообщений, как WeChat, QQ, Facebook и т.д., Браслет будет вибрировать, чтобы отображать контент, полученный приложением. (Вам необходимо дать приложению разрешение на получение системных уведомлений).

Другие функции: Включите функцию вибрации, чтобы при вызове, сообщении или других напоминаниях, браслет вибрировал.

12. Настройка будильника.

В подключенном состоянии можно установить 8 будильников. После настройки будильник будет синхронизирован с браслетом. После успешной синхронизации, браслет получит напоминание в установленное время.

Прочее

1. Запрещено иное использование устройства без разрешения компании.

2. Компания не несет ответственности за какие-либо прямые или косвенные убытки, вызванные устройством.

3. Руководство предназначено только для справки.

4. Компания оставляет за собой право вносить изменения в это руководство без предварительного уведомления.

Комплектация

* Часы *Ремешок *Зарядный кабель
*Коробка и инструкция.