



Smart Bracelet

1

Совместимость и требования

Android 4.4 или выше iOS 8.0 или выше Bluetooth 4.0

Подготовка

Пожалуйста, убедитесь, что браслет полностью заряжен при первом использовании. Если вы не можете включить браслет из-за низкого заряда батареи, заряжайте его в течение 1-1,5 часов. Когда вы заряжаете браслет в выключенном состоянии, на экране появляется «знак зарядки». Во время зарядки браслета при включенном питании батарея будет показывать «динамический уровень заряда батареи».



Инструкция по подключению Скачать приложение

Способ 1: отсканируйте код, чтобы загрузить приложение.
Способ 2: Убедитесь, что Bluetooth включен, и откройте «Wearfit». Нажмите на кнопку для выбора браслета, найдите имя устройства в списке и нажмите его. Затем войдите в основной интерфейс.



2

Функции браслета

- Мониторинг сердечного ритма: устройство автоматически измеряет текущий сердечный ритм. Вы также можете вручную измерить частоту сердечных сокращений с помощью приложения. Когда браслет переключится в режим сердечного ритма, устройство автоматически начнет измерение. Если вы не хотите измерять частоту сердечных сокращений, продолжайте переключение.
- Запись шагов: шаги на браслете записываются каждый день. Шаги будут посчитаны в соответствии с вашим движением рук.
- Секундомер: нажмите и удерживайте в течение 5 секунд, чтобы войти в секундомер. Нажмите на него, чтобы начать - Нажмите на него, чтобы остановить, и удерживайте в течение 5 секунд, чтобы выйти.
- Отображение расстояния: показать расстояние перемещения.
- Режим калорий: отображает количество калорий.
- Режим времени: отображение времени, заряда батареи, даты, пульса.
- Напоминание о вызове: откройте «Напоминание о вызове», браслет будет вибрировать при поступлении вызова.
- Напоминание о сообщении: откройте «Сообщение в приложении», оно будет вибрировать, чтобы напомнить, когда придет новое сообщение (SMS, QQ, Wechat, Facebook, Twitter).
- Мониторинг сна: автоматически контролируйте качество всего вашего сна и анализируйте время глубокого сна и легкого сна.
- OTA обновление: будет продолжена оптимизация и обновление функций.
- Используйте браслет, чтобы найти мобильный телефон: Нажмите «ПОИСК» на 5 секунд. Нажмите сенсорную кнопку, чтобы начать. Найдите местоположение мобильного телефона в соответствии с мелодией и вибрацией телефона. Нажмите и удерживайте в течение 5 секунд, чтобы выйти. (Убедитесь, что мобильное приложение Bluetooth подключено к браслету и находится на расстоянии приема сигнала.)
- Выключение: перейдите в интерфейс Выключение, нажмите сенсорную кнопку (5 секунд), выберите «ДА» (затем нажмите и удерживайте в течение 5 секунд, чтобы выключить).

3

4

- Мониторинг сердечного ритма / мониторинг артериального давления: прибор автоматически измеряет кислород / давление в крови. Вы также можете измерить вручную, устройство автоматически запустится.

Вопросы

1. Не можете найти браслет и не можете с ним связаться?
1) Убедитесь, что Bluetooth включен и система мобильного телефона Android 4.4 или выше и iOS 8.4 или выше.
2) Если по-прежнему не удается подключиться, введите параметры телефона. Приложение - Управление правами - Найти приложение [WearFit] Разрешить все как «разрешенные». Введите параметры телефона, выберите местоположение GPS и включите функцию GPS. - Перезагрузите телефон - Попробуйте соединение.
3) Убедитесь, что браслет полностью заряжен. Не стесняйтесь обращаться к нам, если устройство не может нормально работать с достаточным количеством энергии.
2. Приложение не показывает соединение после привязки с браслетом, или оно подключено, но мощность управления приложениями составляет 0%? Значит приложение не связано с браслетом, перепроверьте подключение.
3. Не можете подключить устройство с помощью приложения? Потяните вниз и обновите основной интерфейс, он будет вручную синхронизировать данные, после чего сможет отображать данные в приложении. Данные автосинхронизации сработают только при первой привязке. После будет автоматическая синхронизация ежедневно. Также не забудьте открыть ежедневные измерения. В противном случае гистограмма не содержит никаких данных.
4. Сверните и обновите приложение, данные не загружены?
Настройки приложения-Восстановить заводские настройки-Нажмите Восстановить заводские настройки-Выключите браслет Перезагрузите браслет
5. Время браслета не точное?
Когда у браслета заканчивается питание, может быть ошибочное время. Подключитесь к мобильному телефону, и браслет автоматически синхронизирует время.

6. Время браслета не синхронизируется после подключения к телефону?
Настройки мобильного телефона Управление приложениями / управление правами + Открыть права доступа APP-Подключить браслет - Потянуть вниз и обновить его в главном интерфейсе приложения.

Вопросы

Размер экрана	0.96" дюйма
Емкость батареи	85mAh
Версия Bluetooth	BT4.0
Влагозащита	IP67
Материал	Мягкий TPU
Размер ремешка	240мм 16мм*11.9мм
Тип аккумулятора	Полимерно-литиевый
Время зарядки	1.5-2 часа
Метод зарядки	USB зарядное

Примечания

1. Если есть проблема с качеством продукта или использование не ясно, свяжитесь с магазином.
2. Результаты измерений приведены только для справки, а не для медицинских целей и оснований. Следуйте инструкциям врача и не полагайтесь на результаты измерений для самодиагностики и лечения.
3. Водонепроницаемый класс IP67, может быть использован в повседневной жизни. Но браслет нельзя использовать для дайвинга и долго погружения под воду. Этот продукт не препятствует горячей воде, так как на браслет влияет пар.
4. Наша компания оставляет за собой право изменять содержание данного руководства без уведомления. Некоторые функции отличаются в разных версиях программного обеспечения, что является нормой.

5

6



RoHS CE