

Smart Браслет Руководство пользователя Носите устройство правильно Браслет лучше всего носить после локтевого стилоида Отрегулируйте размер ремня на запястье в соответствии с регулируемым отверстием. Датчик должен быть расположен близко к коже, чтобы избежать движения. Зарядка браслета В первый раз убедитесь, что аккумулятор находится в нормальном режиме. Если браслет не включается, подключите зарядное устройство для зарядки и браслет автоматически включится. Установите приложение на свой телефон Сканируйте QR-код или зайдите в App Store, загрузите и установите приложение  Android/iOS Системные Требования:Android 5.0 или выше; IOS 9.0 или выше; Поддержка Bluetooth 4.0.	Подключение устройства В первый раз вам необходимо подключиться к приложению для синхронизации. Если соединение установлено успешно, браслет автоматически синхронизирует время. • Откройте приложение телефона. Нажмите, чтобы начать сканирование. Нажмите на подключение устройства. • После успешного сопряжения приложение автоматически сохранит название Bluetooth браслета, а когда приложение откроется или будет работать в фоновом режиме, оно автоматически выполнит поиск и подключение; • Мобильный телефон Android. Убедитесь, что приложение работает в фоновом режиме, а настройки системы мобильного телефона имеют все разрешения, такие как запуск фонового режима и чтение контактной информации. Функции браслета • Когда устройство выключено, нажмите и удерживайте функциональную кнопку более 3 секунд, чтобы включить устройство. • В интерфейсе адреса Bluetooth на браслете нажмите и удерживайте 2-секундный переключатель с ключом, чтобы выключить телефон. Кратковременное нажатие приведет к выходу из страницы выключения. • Сброс браслета. Эта функция выведет на экран все данные браслета (например, подсчет шагов). • При включенном состоянии коснитесь функциональной клавиши короткого нажатия, чтобы включить экран. • Переключитесь на интерфейс «три в одном» для измерения частоты сердечных сокращений, интерфейс «три в одном» тайм-аут автоматически отключается от экрана (сердечному ритму и артериальному давлению требуется аппаратная поддержка браслета) Интерфейс часов После синхронизации с телефоном браслет автоматически выставит время. Нажмите и удерживайте интерфейс режима ожидания в течение 2 секунд, чтобы переключить интерфейс часов 24/12. Количество шагов Наденьте браслет для просмотра текущих шагов в реальном времени. Требования: Android 5.0 или выше, IOS 9.0 или выше, Bluetooth 4.0. Дистанция Расстояние движения оценивается как затраченное на количество шагов ходьбы	Калории Оцените количество сожженных калорий на основе количества шагов. Частота сердечных сокращений, артериальное давление, уровень кислорода в крови три в одном После ввода в течение нескольких секунд интерфейса проверки «три в одном» частоты пульса текущая частота сердечных сокращений, артериальное давление, и результаты анализа кислорода в крови отображаются. Для этой функции требуется браслет для поддержки датчиков сердечного ритма и артериального давления. Мультиспортивный режим (Режим бега) В этом интерфейсе вы можете записывать калории и продолжительность бега. (Режим пропуска) В этом интерфейсе вы можете записывать калории и продолжительность пропуска. (Режим приседания) В этом интерфейсе вы можете записывать калории и продолжительность приседаний. (Спящий режим) Когда вы засыпаете, браслет автоматически входит в режим мониторинга сна: автоматически определяет ваш глубокий сон / неглубокий сон / просыпания всю ночь и вычисляет качество вашего сна: данные сна поддерживаются только для просмотра приложения. Примечание. При ношении браслета для сна будут храниться данные о сне, и он начнет обнаруживать сон в 10 часов вечера. Спящие 3/4 часа данных сна будут синхронизированы с приложением во время сна. Информационный режим Когда браслет отправляет несколько сообщений-напоминаний, войдите в этот интерфейс, чтобы просмотреть последние 3 записи сообщений. Функция и настройки приложения (Личная информация) Пожалуйста, укажите свои личные данные после входа в приложение. В настройках Персональная информация, вы можете установить пол, возраст, рост, вес. Вы также можете установить свои ежедневные целевые шаги. (Push приложение) В подключенном состоянии, если включена функция напоминания SMS, браслет будет вибрировать при наличии текстового сообщения.																
Другие напоминания: В подключенном состоянии, если эта функция включена, когда появляется сообщение, такое как WeChat, QQ, Facebook и т. Д., Браслет будет вибрировать, чтобы напомнить и отобразить контент, полученный приложением. (Вы также можете просмотреть последние три записи сообщений в информационном меню звонка). (Вам нужно дать разрешение приложения для получения системных уведомлений. Браслет может отображать 20-40 слов). Включите вибрацию, чтобы установить эту функцию. При появлении звонка, сообщения или другого напоминания браслет будет вибрировать. Если он закрыт, на браслете будет только напоминание на экране без встряхивания, чтобы не беспокоить. Советы для пользователей Android: при использовании функции напоминания необходимо настроить ее так, чтобы «FitPro» запускался в фоновом режиме; Рекомендуется добавить «FitPro» в управление правами и открыть все разрешения. (Настройка будильника) В подключенном состоянии можно установить 8 будильников. После настройки он будет синхронизирован с браслетом; автономная сигнализация поддерживается. После успешной синхронизации, даже если приложение не подключено, браслет будет напоминать в соответствии с установленным временем. (Поиск браслета) В подключенном состоянии нажмите опцию «Искать браслет», и браслет начнет вибрировать. (Удаленная фотография) В подключенном состоянии запустите фотографию с браслета или приложения, чтобы войти в дистанционное встряхивание дистанционного камера, запястье коснуться браслета и автоматически сделать фотографию, изменив 3 секунды на обратный отсчет. доступ к фотоальбому для сохранения фотографии автопортрета	(Сидячее напоминание) Укажите, включать ли функцию сидячего напоминания, вы можете установить интервал напоминания, если вы долго сидите в течение установленного времени, браслет будет напоминать. (Поднимите руку, чтобы экран засветился) Включите эту функцию. Когда браслет находится в фоновом режиме, поднимите руку и переверните экран, чтобы он включился. (Режим «Не беспокоить») Включите режим «Не беспокоить». Вы можете установить период времени. В течение установленного периода времени браслет прекращает получать уведомления, чтобы избежать напоминаний. (Сброс устройства) Настройка сброса этой функции удалит все данные в браслете (например, подсчет шагов) (Удалить устройство). Эта функция удалит данные и удалит устройство. Основные параметры: <table><tr><td>Тип оборудования</td><td>умный браслет</td><td>Тип батареи</td><td>Литий полимер</td></tr><tr><td>Вибрация</td><td>Поддержка</td><td>Синхронизация</td><td>Bluetooth 4.0</td></tr><tr><td>Рабочая Температура</td><td>-10°C -50°C</td><td>датчик</td><td>Датчик ускорения малой мощности</td></tr><tr><td>Системные Требования</td><td colspan="3">IOS9.0 и выше / Android 5.0 и выше</td></tr></table>	Тип оборудования	умный браслет	Тип батареи	Литий полимер	Вибрация	Поддержка	Синхронизация	Bluetooth 4.0	Рабочая Температура	-10°C -50°C	датчик	Датчик ускорения малой мощности	Системные Требования	IOS9.0 и выше / Android 5.0 и выше			Меры предосторожности 1. Купание и плавание с устройством должны быть окуранными. 2. Пожалуйста, подключите браслет при синхронизации данных. 3. Используйте для зарядки прилагаемый зарядный кабель. 4. Не подвергайте браслет воздействию высокой влажности, высокой или очень низких температур в течение длительного времени. 5. Браслет перезапустился. Пожалуйста, проверьте информацию в памяти телефона и попробуйте запуск снова, или выйдите из приложения и снова откройте его. Знакомство с компонентом * Часы *Ремешок *Зарядный кабель *Упаковочная коробка и инструкция
Тип оборудования	умный браслет	Тип батареи	Литий полимер															
Вибрация	Поддержка	Синхронизация	Bluetooth 4.0															
Рабочая Температура	-10°C -50°C	датчик	Датчик ускорения малой мощности															
Системные Требования	IOS9.0 и выше / Android 5.0 и выше																	