

Smart Wristband

Руководство пользователя

Носите устройство правильно

Браслет лучше всего носить после локтевого сгибания
Отрегулируйте размер ремешка на запястье в соответствии с
регулируемым отверстием.
Датчик должен быть близко к коже, чтобы избежать движения.

Зарядка браслета

При первом запуске убедитесь, что аккумулятор заряжен. Если браслет
не включается, подключите зарядное устройство для зарядки, и браслет
автоматически включится.

Установите приложение браслета на свой телефон

Сканируйте QR-код или зайдите в App Store, загрузите приложение
и установите



Android/iOS

Системные требования: Android 5.0 или выше; iOS 9.0 или выше; Поддержка Bluetooth 4.0.

1

Подключение устройства

В первый раз вам необходимо подключиться к приложению для
синхронизации. Если соединение установлено успешно, браслет
автоматически синхронизирует время.
• Откройте приложение телефона. Нажмите, чтобы начать сканирование.
Нажмите на подключение устройства.
• После успешного сопряжения приложение автоматически сохранит
название браслета, когда приложение откроется или будет работать
в фоновом режиме, оно автоматически выполнит поиск и подключение;
• Мобильный телефон Android. Убедитесь, что приложение работает в
фоновом режиме, а настройки системы мобильного телефона имеют все
разрешения, такие как запуск фоновых режимов и чтение контактной
информации.

Функции браслета

- Когда устройство выключено, нажмите и удерживайте кнопку более
3-х секунд, чтобы включить устройство.
- В интерфейсе адреса Bluetooth на браслете нажмите и удерживайте
2-секундный переключатель с ключом, чтобы выключить телефон.
Кратковременное нажатие приведет к выходу из страницы выключения.
- Сброс браслета. Эта функция выведет на экран все данные браслета
(например, подсчет шагов).
- При включенном состоянии коснитесь кнопки чтобы включить экран.
- Переключитесь на интерфейс «три в одном» для измерения частоты
сердечных сокращений, интерфейс «три в одном» тайм-аут автоматически
отключается от экрана (сердечному ритму и артериальному давлению
требуется аппаратная поддержка браслета)

Интерфейс часов

После синхронизации с телефоном браслет автоматически выставит время.
Нажмите и удерживайте интерфейс режима ожидания в течение 2 секунд,
чтобы переключить интерфейс часов 24/12.

(Отслеживание шагов)

Количество шагов

Наденьте браслет для просмотра текущих шагов в реальном времени.
Требования: Android 5.0 или выше, iOS 9.0 или выше, Bluetooth 4.0.

2

Дистанция

Расстояние движения рассчитывается как затраченное на количество
шагов ходьбы

Калории

Рассчитайте количество сожженных калорий на основе количества
шагов при ходьбе.
Частота сердечных сокращений, артериальное давление, уровень
кислорода в крови «три в одном»
После выбора интерфейса проверки «три в одном» отобразится частота
пульса, текущая частота сердечных сокращений, артериальное давление,
и результаты анализа кислорода в крови.

Мультиспортивный режим (Режим бега)

В этом интерфейсе вы можете записывать калории и продолжительность бега.

(Режим пропуска)

Здесь можете записывать калории и продолжительность пропуска.

(Режим приседания)

В этом интерфейсе вы можете записывать калории и продолжительность
приседаний.

(Спящий режим)

Когда вы засыпаете, браслет автоматически входит в режим
мониторинга сна: автоматически определяет ваш глубокий сон / неглубокий
сон / просыпания всю ночь и вычисляет качество вашего сна: данные сна
зраться только для просмотра в приложении.
Примечание. При постоянном ношении браслета - будут сохраняться данные
о сне, и запись сна начнется в 10 часов вечера.

Информационный режим

Браслет принимает сообщения и напоминания, войдите в
этот интерфейс, чтобы просмотреть последние 3 записи сообщений.

Функция и настройки приложения

(Личная информация)

Пожалуйста, укажите свои личные данные после входа в приложение.
В настройках Персональная информация, вы можете установить пол, возраст,
рост, вес. Вы также можете установить свои ежедневные целевые шаги для
отслеживания ежедневных завершений цели.

3

4

(Push приложение).

В подключенном состоянии, если включена функция напоминания SMS,
браслет будет вибрировать при наличии текстового сообщения.

Другие напоминания:

В подключенном состоянии, если эта функция включена, когда появляется
сообщение, такое как WeChat, QQ, Facebook и т. д., Браслет будет
вибрировать, чтобы напомнить и отобразить контент, полученный
приложением. (Вы также можете просмотреть последние три записи
сообщений в информационном меню звонка). (Вам нужно дать разрешение
приложения для получения системных уведомлений. Браслет может
отображать 20-40 слов).

Другие функции:

Включите вибрацию, чтобы установить эту функцию. При появлении звонка,
сообщения или другого напоминания браслет будет вибрировать. Если
функция отключена, на браслете будет только напоминание чтобы не
беспокоить.

Советы для пользователей Android:

при использовании функции напоминания необходимо настроить ее так,
чтобы «FitPro» запускался в фоновом режиме; Рекомендуется добавить
«FitPro» в управление правами и открыть все разрешения.

(Настройка будильника)

В подключенном состоянии можно установить 8 будильников. После
настройки они будут синхронизированы с браслетом; автономный
звонок поддерживается. После успешной синхронизации, даже
если приложение не подключено, браслет будет напоминать в соответствии
с установленным временем.

(Поиск браслета)

В подключенном состоянии нажмите опцию «Искать браслет», и браслет
начнет вибрировать.

5

(Удаленная фотография)

В подключенном состоянии запустите функцию фотоаппарат с браслета или
включите приложение, чтобы войти в камеру, коснитесь браслета
и автоматически сделайте фотографию, изменив режим на обратный
отсчет. Откройте доступ к фотоальбому для сохранения фотографий.

(Напоминание о сидячем положении)

Укажите, включать ли функцию сидячего напоминания. Вы можете установить
интервал напоминания, если вы долго сидите в течение установленного
времени, браслет будет напоминать.

(Поднимите руку, чтобы загорелась подсветка)

Включите эту функцию. Когда браслет находится в фоновом использовании,
поднимите руку и переверните экран, чтобы подсветился экран.

(Режим «Не беспокоить»)

Включите режим «Не беспокоить». Вы можете установить период времени
Не беспокоить. В течение установленного периода времени браслет
прекращает получать уведомления, чтобы избежать напоминаний.

(Сброс устройства)

Настройка сброса этой функции удалит все данные в браслете (например,
подсчет шагов)

(Удалить устройство).

Эта функция удалит данные и удалит устройство.

Основные параметры:

Тип оборудования	умный браслет	Тип батареи	Литий полимер
Мотор	Поддержка	Синхронизация	Bluetooth4.0
Рабочая Температура	-10°C -50°C	датчик	Датчик ускорения малой мощности
Системные Требования	IOS9.0 и выше / Android 5.0 и выше		

6

Меры предосторожности

1. Окуратно мойтесь и плавайте с часами.
2. Пожалуйста, подключите браслет при синхронизации данных.
3. Используйте для зарядки прилагаемый зарядный кабель.
4. Не подвергайте браслет воздействию высокой влажности, высокой
температуры или очень низких температур в течение длительного времени
5. Если браслет разбился и перезапустился. Проверьте информацию в
приложении телефона, или выйдите из приложения и снова откройте его

Комплектация

*Устройство *Ремешок для зарядки *Зарядный кабель *Упаковочная
коробка и инструкция



Руководство пользователя

Носите устройство правильно

Браслет лучше всего носить после локтевого сгибания.
Отрегулируйте размер ремешка на запястье в соответствии с регулировочным отверстием.
Датчик должен быть близко к коже, чтобы избежать движения.

Зарядка браслета

При первом запуске убедитесь, что аккумулятор заряжен. Если браслет не включается, подключите зарядное устройство для зарядки, и браслет автоматически включится.

Установите приложение браслета на свой телефон

Сканируйте QR-код или зайдите в App Store, загрузите приложение и установите



Android/iOS

Системные требования: Android 5.0 или выше; IOS 9.0 или выше; Поддержка Bluetooth 4.0

